ESCHENBACH

head Light LED

ＬＥＤヘッドライト　No.1604 シリーズ

取扱説明書

警告

- **LED ライトは光源を絶対に直視しないでください。目を傷める恐れがあります。**
- **幼児の手の届くところに放置しないでください。**
- **水につけたり水をかけたりしないでください**

注意

- **長い間ご使用にならない時は、電池を取り出しておいてください。液漏れ等による故障が生じる場合があります。**
- **新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。また、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。**
- **電池のプラスとマイナス方向を正しく入れてください。**
- **電池は火中に投げないでください。けがのもととなることもあります。**

この度は、ドイツ・エッシェンバッハの『ＬＥＤヘッドライト』を
お買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
本品を正しく、安全にお使いいただく為に取扱説明書をお読みください。
また、いつでもお読みいただけますよう大切に保管してください。

保証書

商　品　名　ＬＥＤヘッドライト　No.1604 シリーズ
お買上 年月日　　年　　月　　日
お買上 店名印

お買上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理若しくは交換致します。
但し、不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意(落下、水浸等)天災、当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。

株式会社 エッシェンバッハ光学ジャパン
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-15-4
E-mail:info@eschenbach-optik.co.jp　http://www.eschenbach-optik.co.jp

1. マックスディテール用ケーブルホルダー
2. ハンドスタンドルーペ用クリップ
3. マックスディテール用クリップ
4. ラボヘッド用クリップ
5. ヘッドライトＬＥＤ本体
6. 差し込み式ベルトクリップ
7. ケーブルガイド ラバークリップ
8. 接続ケーブル
9. 電源ボタン
10. 電池ケースカバー
11. ケーブル巻取り機構
12. 眼鏡用クリップ

セット内容

1604-2　①~⑥各１ケ、⑦×2
1604-22　⑤~⑥各１ケ、⑦×2、⑫×1
1624-52　①③⑤⑥各１ケ、マックスディテール本体

ベルトクリップの取り付け方



本体裏の溝にベルトクリップ左右バーの先端をしっかりと差し込む

上部をカチっと音がするまで強く押し込む

組立てかた

マックスディテールに装着
左テンプルにケーブルガイド用ケーブルホルダーを①挟み込む
マックスディテール用クリップ③を中央部のブリッジに取り付けます
クリップにライトを差し込み角度を調整して使用します

ハンドスタンドルーペに装着
ハンドスタンドルーペ用クリップ②をルーペの下からフレーム縁に挿入します
クリップにライトを差し込み角度を調整して使用します

ラボヘッドに装着
ラボヘッド用クリップ④をヘッドバンドの開口部に差し込みます
クリップにライトを差し込み角度を調整して使用します

お手持ちの眼鏡に装着
眼鏡用クリップ⑫を眼鏡の中央に挟み込みます
添付のラバークリップ⑦をテンプルに装着しケーブルを押込みます

使い方

電源ボタン⑨を１回押すと、照明がオンになります。ボタンを再度押すと、ライトが少し暗いレベルに切り替わります（エコモード）
ボタンをもう一度押すとオフになります。
電池ケースの背面には使用しないときのためにケーブル⑧用巻取り機構⑪があります。

テクニカルデータ

電池：1.5Ｖの単三電池３本
作動時間：フルモードで約８時間
　　エコモードで約 13 時間

付属の電池は点灯確認用のため左記作業時間とは異なります。
ライトが点滅したりエコモードに切り替わらなくなった場合は新しい電池と交換してください。